


# Montageanleitung



Alle Leitungen sind bedarfsgerecht zu kürzen.

## Produktinformationen

Mit dem enthaltenen Modul und der Funkfernbedienung können Sie Planar 2D, Planar 44D, Standheizungen mit 4 Kabeln und Dieselvorerwärmer des Typs 14TC-Mini per Funkfernbedienung steuern. Vorausschauend denken und bereits vor Fahrtbeginn die Standheizung starten!

## Reichweite der Funkfernbedienung: max. 100m

Bitte beachten: Um die Funktion der Fernbedienung sicherzustellen, wird eine Funkverbindung benötigt - schwere Metalltüren, Wände etc. beeinflussen das Signal negativ.

## Lieferumfang:

- 2 Sender
- 1 Empfänger